

β-胡萝卜素，维生素 C 和维生素 E 片

物料清单			
重量 (毫克/片)	项	材料名称	数量/1000 片 (克)
6.00	1	β-胡萝卜素; 使用 (干粉, 10%过量)	65.00
100.00	2	维生素 C (粉)	100.00
60.00	3	维生素 E 醋酸酯 (干粉, 50%)	60.00
233.00	4	山梨糖醇 (结晶)	233.00
30.00	5	共聚维酮	30.00
8.00	6	交联聚维酮	8.00
4.00	7	硬脂酸镁	4.00

制造方向

1. 将所有成分通过 0.8 mm 筛子混合。
2. 压力机具有中等或高压压缩力。
3. 压缩成 502 毫克片剂, 使用 12 毫米双平面片剂。

扫描下方二维码关注我们

